



Tabella Archi

	650	850	1050	1250
500	S	ND	ND	D
600	ND	D	ND	ND
800	ND	ND	D	D

Legenda:

S= Arco standard

D=Arco disponibile

ND=Arco non disponibile

N.B.Le misure sono espresse in millimetri